

CipherLab Reference Manual

WCDMA 无线数据终端(台式)

适用于8001系列产品
使用手册

版本 1.00



Copyright © 2015 CIPHERLAB CO., LTD.

版权所有，翻印必究。

本手册及相关应用软件之著作权为欣技资讯股份有限公司所有，并受中华民国及国际著作权法保护。

本产品的所有部份，包括软件与配件等之所有权皆属于欣技资讯股份有限公司，未经过本公司书面同意，严禁以任何形式重制、传输、散布或储存全部或部分的内容。

本手册中所使用之商标名称碍于编排并无特意加注注册商标符号，惟此使用并无任何侵犯商标之意图，在此声明尊重各该商标所有人之相关权利。

欣技资讯股份有限公司保留对本手册所提供之产品规格及描述进行变更或改进的权利，所揭露之信息系仅供参考，恕不另行通知。本手册之所有部份，包括硬件及软件，已于撰写中善尽注意其说明正确性之职责，惟本公司并不保证毫无讹误，特此声明。在任何情况下，对数据遗失、收益损失或因此所造成任何特别、意外、重要、直接或非直接的损害，恕不负责。

若您需要更多产品信息及支持，请与我们的销售代表联系，或是直接到我们的网站上查询。

欣技资讯股份有限公司
赛弗莱电子贸易(上海)有限公司
200050 上海市长宁区延安西路 728 号 4 层丁室
电话: (021)3368-0288
传真: (021)3368-0286

Website: <http://www.cipherlab.com>

使用须知

电波辐射注意事项



警告

减少电磁波影响，请妥当使用。

安全注意事项

- ▶ 请勿使用非 CipherLab 原厂之电池及充电器(含变压器)，因电路设计不同，将有可能产生着火或爆炸之危险性。
- ▶ 请勿擅自随意拆装机器，或是将异物置入机器造成短路或电路毁损。
- ▶ 请勿使机器、电池及充电器(含变压器)接近火源。
- ▶ 请依照国家现行法规抛弃或回收电池。

维护注意事项

- ▶ 机器本体可以干净的湿布擦拭。
- ▶ 若长时间不使用本产品，请将机器与电池分开包装后贮存。
- ▶ 若发现机器故障，请记下发生状况与讯息后与维修人员联系。

文件发行纪录

版本	发行日期	说明
1.00	Apr. 10, 2015	简中版

目次

使用须知.....	- 3 -
电波辐射注意事项.....	- 3 -
安全注意事项.....	- 3 -
维护注意事项.....	- 3 -
文件发行纪录.....	- 4 -
认识篇	1
WCDMA 无线数据终端 (台式) 外观介绍	2
安装说明.....	3
产品特点.....	4
检视包装内容物.....	4
基础篇	5
1.1 工作模式	5
1.2 LED 指示灯	6
操作篇	7
2.1 拨号建立联机	9
2.1.1 建立 GSM 联机.....	9
2.1.2 建立 3G/GPRS 联机.....	9
2.2 设定 WCDMA 无线数据终端(台式)参数.....	10
2.2.1 一般设定	10
2.2.2 联机设定	10
利用移动数据终端去设定无线数据终端(台式)	13
3.1 侦测波特率	15
3.2 设定	16
3.2.1 SETTINGS 选单	16
3.2.2 CRADLE SETTINGS.....	17
3.2.3 IMEI	17
3.3 CONFIGURE 设定.....	18
3.3.1 AUTHENTICATION	18
3.3.2 PINCODE	18
3.3.3 SETTINGS.....	18
3.4 DOWNLOAD 设定.....	19
3.4.1 DOWNLOAD 成功	19
3.4.2 DOWNLOAD 失败 — INCORRECT PIN.....	20
3.4.3 DOWNLOAD 失败 — PUK REQUIRED	20
3.4.4 DEFAULT SET	20
3.5 TESTING.....	21
3.5.1 3G/GPRS TESTING.....	21

3.5.2 GSM TEST	22
3.5.3 SIGNAL LEVEL.....	23
3.6 ERROR CODE.....	24
固件更新.....	25
4.1 透过移动数据终端	25
4.2 透过 WCDMA 无线数据终端(台式)下载.....	26
产品规格.....	27
3G 无线数据终端	27
PROGRAMMING SUPPORT.....	29
AT COMMANDS.....	31
AT COMMAND SYNTAX.....	33
AT	34
ATDT	35
ATF	36
ATW	37
AT+APN.....	37
AT+BAUD.....	38
AT+CHAP	39
AT+CLCK=SC.....	40
AT+CPIN	41
AT+CPWD=SC	42
AT+DHCP.....	43
AT+DLMT	44
AT+DOWNLOAD.....	45
AT+ERR	45
AT+IP	46
AT+KVER	47
AT+PSW.....	48
AT+SN	49
AT+USER	50
AT+VER	51
AT+CGSN.....	51
ERROR CODE.....	52



认识篇

WCDMA 无线数据终端(台式)为一款 8001 系列专属传输充电座，在完成批次作业后可以透过 SIM 卡拨号到 ISP 网 络，一次将数据上传到主机端。

本使用手册目的在于协助使用者安装、设定、使用 WCDMA 无线数据终端(台式)，在开始使用之前，请详细阅读 相关章节并且确实了解使用须知。我们建议您妥为保存此使用手册以备日后参考之需，为避免不当处置及操作，务必于使用前充分阅读此文件。

感谢您选购欣技资讯的产品！

WCDMA 无线数据终端 (台式) 外观介绍




编号	说明	编号	说明
1	LED 指示灯号(POWER, TX/RX, LAN)	2	天线
3	SIM 卡插槽		

注意：最佳操作温度为室温 18°C~25°C，温度低于 0°C 或超过 40°C 将不会对电池进行充电。

安装说明

- 1) 移除传输充电座后面 SIM 卡插槽的橡皮盖。
- 2) 插入 SIM 卡并盖上橡皮盖。
SIM 卡插入方向如下图所示，金属接点面朝下。
- 3) 将主机置入传输充电座。
- 4) 将电源线一端接到充电座，另一端接到电流稳定的室内插座。充电座的指示灯为红灯表示可以充电。



注意： 当不需要使用 SIM 卡时，请先拔除电源线后，再以尖嘴镊子把 SIM 卡夹出。

产品特色

3G/GPRS 无线数据终端:

- ▶ WWAN – 3.75G UMTS/HSPA
- ▶ 支援频段
 - HSPA: 800/850/900/1900/2100
 - EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900
- ▶ 技术支持
 - HSPA Release 6
 - GPRS/EDGE Multislot class12
 - GSM CS SMS

检视包装内容物

请保留原包装盒及包材，以便日后需要运回送修或是贮存机器时使用。

- ▶ WCDMA 无线数据终端(台式)
- ▶ 电源变压器
- ▶ 快速安装指南

基础篇


您需要联络网络服务提供者 (ISP) 以取得必要的信息，例如：

- ▶ 网络存取接点名称 (APN)
- ▶ IP 地址 (DHCP 或固定地址)
- ▶ 用户账号与密码

注意：最佳操作温度为室温 18°C~25°C，温度低于 0°C 或超过 40°C 将不会对电池进行充电。

1.1 工作模式

WCDMA 无线数据终端(台式)的工作模式为 Modem Mode，在使用多个该传输充电座的环境里，如需设定参数、测试或更新固件，请下载工具程序 (8000DeployGPRS.shx) 到 8001 系列上。



1.2 LED 指示灯


WCDMA 无线数据终端(台式)上提供三颗 LED 指示灯，显示开机后的各种状态。

POWER	TX/RX	LAN	状态
红灯恒亮	--	--	电源开启
无灯号	--	--	无电源
红灯恒亮	绿灯闪烁	绿灯闪烁	初始化
红灯恒亮	无灯号	绿灯慢速闪烁(每秒闪一次)	等待连接
红灯恒亮	绿灯闪烁	无灯号	初始化失败
红灯恒亮	无灯号	绿灯快速闪烁(每 0.3 秒闪一次)	正在拨号
红灯恒亮	无灯号	绿灯恒亮	建立连接
红灯恒亮	绿灯闪烁	绿灯恒亮	正式传输数据

操作篇

请参阅下一页的流程图，TX/RX、LAN 两颗 LED 指示灯在初始化的过程中用来表示特定阶段，依序说明如下：

- 1) 初始化开始 (Initializing)
开机后，TX/RX、LAN 两颗指示灯会每隔 0.25 秒交替闪烁，持续约 60 秒，表示正在进行初始化。
- 2) 初始化成功 (Initialization OK)
LAN 指示灯每隔 1 秒闪烁一次，等候接收 AT command。
- 3) 初始化失败 (Initialization NG)
- 4) TX/RX 指示灯每隔 0.5 秒闪烁一次，表示初始化失败。可能的原因有 PIN 码错误、网络讯号太弱、网络存取点名称 (APN) 错误等等。您可以使用 AT+ERR? 指令取得 error code。
尽管初始化失败，WCDMA 无线数据终端(台式)还是可以接收 AT command，您可以使用 ATDT 指令重新开始 初始化。
- 5) 拨号中 (Dialing out)
在 Dial Mode (ATDT 指令)，LAN 指示灯每隔 0.3 秒闪烁一次，持续约 20 秒。
- 6) 建立联机 (Connected)
在 Dial Mode (ATDT 指令)，当 LAN 指示灯变成绿灯恒亮，表示已经成功建立联机。
- 7) 数据传输 (Data Transmission)
在 Dial Mode (ATDT 指令)，TX/RX 指示灯在数据传输时会持续闪烁。
- 8) 下载固件更新 (Download Ready/Downloading)
在 Download Mode (AT+DOWNLOAD 指令)，TX/RX、LAN 两颗指示灯会闪烁，表示准备开始要下载。



2.1 拨号建立联机

当主机置于 WCDMA 无线数据终端(台式)内，可以透过 WCDMA 无线数据终端(台式)联机到 GSM 或 3G/GPRS 网络将数据上传到远程 的服务器。

在使用 ATDT 指令尝试拨号建立联机时，LAN 指示灯每隔 0.3 秒闪烁一次，持续约 20 秒。当 LAN 指示灯变成绿灯恒亮，表示已经成功建立联机。TX/RX 指示灯在数据传输时会持续闪烁。

注意： 实务上建议每隔 5 秒下达一次 AT 指令，确保主机的确置于 WCDMA 无线数据终端(台式)内。如需中断资料联机，可以使用 Escape Sequence (带有+++字符)。

2.1.1 建立 GSM 联机

在初始化成功后，下达 ATDT(phone number)指令可以建立 GSM 联机。

注意： 此联机仅适用于 2G SIM 卡。

2.1.2 建立 3G/GPRS 联机

在初始化成功后，下达 ATDTxxx.xxx.xxx.xxx:kkkk 或 ATDT[HostName:Port] 指令可以建立 3G/GPRS 联机。WCDMA 无线数据终端(台式)的暂存内存约 1460 bytes，收到的数据封包在遇到下列任一情况则会上传 到远程的服务器：

- ▶ 暂存内存不足 (= 即可接受的最大数据封包为 1460 bytes)
- ▶ 数据内容为分隔符 (delimiter)
- ▶ 超过允许传输的时间 (= 即 5 毫秒内没有任何数据传输)

2.2 设定 WCDMA 无线数据终端(台式)参数

无论初始化的结果为何，WCDMA 无线数据终端(台式)都可以接受下达 AT 指令改变目前的设定值，例如：

- ▶ 执行 8001 系列与 WCDMA 无线数据终端(台式)间的联机测试 (Echo Test)
- ▶ 将现行设定储存到内存或恢复出厂设定
- ▶ 取得 WCDMA 无线数据终端(台式)的硬件版本 (即序号) 或固件版本
- ▶ 设定 PIN 码与否
- ▶ 改变 SIM 卡上的 PIN 码
- ▶ 在数据传输时传送分隔符 (delimiter)
- ▶ 在建立 3G/GPRS 联机时，改变网络存取接点名称 (APN)、启用 Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP) 等等

2.2.1 一般设定

AT 指令	说明	GSM	3G/GPRS
AT	执行 8000 系列与 WCDMA 无线数据终端(台式)间的联机测试 (Echo Test)	√	√
ATF	恢复出厂设定	√	√
ATW	将现行设定储存到内存	√	√
AT+KVER?	取得 WCDMA 无线数据终端(台式)的固件版本 (kernel program)	√	√
AT+SN?	取得 WCDMA 无线数据终端(台式)的硬件版本 (即序号)	√	√
AT+VER?	取得 WCDMA 无线数据终端(台式)的固件版本 (user program)	√	√
AT+CGSN?	取得 IMEI 码	√	√
AT+BAUD=	设定波特率 (*仅适用于 3G 传输充电座)	√	√

2.2.2 联机设定


AT 指令	说明	GSM	3G/GPRS
AT+CLCK=SC, 2	检查 SIM 卡上是否设定 PIN 码	√	√
AT+CLCK=SC, <Parameter>, <PIN>	设定是否使用 PIN 码	√	√
AT+CPIN?	检查是否需要 PIN 或 PUK 码	√	√
AT+CPIN=	设定 PIN 码	√	√
AT+CPWD=SC	改变 PIN 码	√	√
AT+DLMT?	取得目前使用中的分隔符 (delimiter)	√	√
AT+DLMT=	设定是否使用分隔符 (delimiter)	√	√

AT+APN?	取得目前使用中的网络存取接点名称 (APN)		√
AT+APN=	设定网络存取接点名称 (APN)		√
AT+CHAP?	检查是否使用 CHAP		√
AT+CHAP=	设定是否使用 CHAP		√
AT+DHCP?	检查是否使用 DHCP		√
AT+DHCP=	设定是否使用 DHCP		√
AT+IP?	取得 WCDMA 无线数据终端(台式)目前的固定 IP 地址		√
AT+IP=	设定 WCDMA 无线数据终端(台式)的固定 IP 地址		√
AT+PSW?	取得 CHAP 的密码 (password)		√
AT+PSW=	设定 CHAP 的密码 (password)		√
AT+USER?	取得 CHAP 的使用者名称 (user name)		√
AT+USER=	设定 CHAP 的使用者名称 (user name)		√

利用移动数据终端去设定无线数据终端(台式)


在进行 WCDMA 无线数据终端(台式)的设定前, 请先将工具程序 (8000Deploy3G.shx) 下载到 8000 系列的移动 数据终端上。

- 1) 请先在计算机上执行下载工具 ProgLoad.exe, 设定好所要用来传输的接口、COM port 和传输速度设定后, 选取要下载的 8000Deploy3G.shx 进行安装。
- 2) 同时压住移动数据终端上的 [8]+[Power] 键去开启移动数据终端电源并进入 Program Manager 设定画面。
- 3) 用移动数据终端上的上下移动键进入 Upload 选单去进行 8000Deploy3G.shx 的下载, 下载完后请选择 Activate 选项去启用工具程序。
- 4) 稍待一会儿, 8000Deploy3G.shx 将会完成安装自动进入设定画面。
- 5) 若有需要, 可设定更改波特率 (请参考 [3.1 侦测波特率](#))。
- 6) 在 WCDMA 无线数据终端(台式)的设定画面上, 选择 **2. Settings | 2. Configure** 去管理像是 PIN code, 存取点名称等的 WCDMA 无线数据终端(台式)相关设定。



注意: 即使没有开启 authentication 功能, 仍然要输入正确的 PIN code。

透过 **2. Settings | 1. Information**, 可以查看目前设定的相关信息。




请继续依照下面的步骤去进行无线数据终端的设定。

- 7) 插上电源线。

注意: WCDMA 无线数据终端(台式)电源开启后, 电源的 LED 灯会变成红灯。TX/RX 和 LAN 灯会约每 0.25 秒轮流交替的闪烁到 60 秒, 即表示 WCDMA 无线数据终端(台式)正在初始化。若 WCDMA 无线数据终端(台式)没有插入 SIM 卡, TX/RX 灯会一直闪烁, 请忽略它。

- 8) 将移动数据终端放置在 WCDMA 无线数据终端(台式)上。



到 **2. Settings | 4. Default Set** 选项去重置 WCDMA 无线数据终端(台式)。


9) 取下电源线 (关闭电源)。

10) 插入 SIM 卡。

11) 重新接上电源线。

注意: WCDMA 无线数据终端(台式)电源开启后, 电源的 LED 灯会变成红灯。TX/RX 和 LAN 灯会约每 0.25 秒轮流交错的闪烁到 60 秒, 即表示 WCDMA 无线数据终端(台式)正在初始化。如果只有 TX/RX 灯在闪烁, LAN 灯没有亮即表示有可能是因为 PIN 不正确而造成初始化失败。一旦初始化和联机设定成功, LAN 灯会亮绿灯。

12) 选择 **2. Settings** | **3. Download** 去下载您的设定到无线数据终端上。



13) 取下电源线 (关闭电源)。

14) 重新接上电源线。


注意: WCDMA 无线数据终端(台式)电源开启后, 电源的 LED 灯会变成红灯。TX/RX 和 LAN 灯会约每 0.25 秒轮流交错的闪烁到 60 秒, 即表示 WCDMA 无线数据终端(台式)正在初始化。如果只有 TX/RX 灯在闪烁, LAN 灯没有亮即表示有可能是因为 PIN 不正确而造成初始化失败。一旦初始化和联机设定成功, LAN 灯会亮绿灯。

15) 必要时请执行 **echo test** 选项去进行联机是否成功的测试。

3.1 侦测波特率

WCDMA 无线数据终端(台式)提供波特率(57600/115200 bps)切换功能。默认值为 115200bps。

于主选单上选择 1. DetectBaudRate。




进入 DetectBaudRate 项目后，行动数据收集器就会侦测并且显示目前波特率数值。按下数字键[1]或[2]选择所要设定的波特率。若不变更，请按[ESC]回到前画面。

在按下数字键[1]或[2]后，屏幕上会出现波特率已设定讯息。波特率一经设定即立刻生效并储存。断电后再开机便为此数值。

3.2 设定

3.2.1 SETTINGS 选单

您可以在 Settings 选项上选择 **1.information** 去确认您所做的设定, 并利用移动数据终端上面的上下键去翻页查看。



PIN (认证用)

当此功能开启, 即表示 WCDMA 无线数据终端(台式)在透过 GSM 或 3G/GPRS 联机时, 需要提供正确的 PIN code 才能连上线。你可以透过 Configure 选项去设定 PIN code。

即使 authentication 设定为 disabled, 但仍然还是需要输入目前所使用的正确 PIN code。

APN

用来连接到网络的存取点名称, 你必须输入正确的存取点名称才能建立 3G/GPRS 的联机。

CHAP

Challenge-Handshake Authentication Protocol — 当设定为 CHAP 时, 您必须设定用户名称和密码。


DHCP

若要使用 DHCP 服务器, 就必须将此功能打开。当此功能为关闭时, 无线数据终端必需设定一个固定 IP 以便联机。

注意: 即使 authentication 设定为 disabled, 但仍然还是需要输入目前所使用的正确 PIN code。你 可以从 ISP 或是网络管理员那边得知预设的 PIN、APN 和 CHAP 设定值。

3.2.2 CRADLE SETTINGS

WCDMA 无线数据终端(台式)设定好后, 你可以透过 **2. Settings | 5. Cradle Setting** 去看看目前 WCDMA 无线数据终端(台式)的设定。这些讯息将可以协助你去了解无线数据终端设定失败的原因。



Ver: (版本)

目前所使用的固件和 kernel 程序的版本, 请参考 [AT+VER](#) 和 [AT+KVER](#)。

+CPIN: (状态)

目前 PIN code 状态, 请参考 [AT+CPIN](#)。

APN: (ISP 存取点的名称)

目前您正要联机的存取点名称, 请参考 [AT+APN](#)。

CHAP: (状态), USER & PSW

目前 Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP) 设定状态, 请参考 [AT+CHAP](#)。当 CHAP 开启时, 需要设定用户名称和密码。

DHCP & IP

目前 DHCP 服务器的设定状态, 请参考 [AT+CHAP](#)。

针对 DHCP 的 IP 位置设定有两种情况:

- ▶ 当使用 DHCP 服务器设定时, 为使用动态 IP 位置
- ▶ 当不使用 DHCP 服务器设定时, 为使用静态 IP 位置

3.2.3 IMEI


透过 **2. Settings | 7. Get IMEI** 可以查看 WCDMA 无线数据终端(台式)IMEI。



3.3 CONFIGURE 设定


3.3.1 AUTHENTICATION

透过下图步骤去设定或修改你 SIM 卡的保密设定，当启用时，必需输入 PIN code。




3.3.2 PINCODE

设定或修改 PIN code。



3.3.3 SETTINGS

关于 WCDMA 无线数据终端(台式)的设定，你可以跟你的 ISP 或网络管理员索取相关的存取点、CHAP 和 IP 设定的相关信息。




3.4 DOWNLOAD 设定

3.4.1 DOWNLOAD 成功


在配置设定完成后，请依照下面的步骤去下载新的联机设定到 WCDMA 无线数据终端(台式)上：

- 1) 在移动数据终端上选择 **2. Settings | 4. Default Set**。
- 2) 移动数据终端放到 WCDMA 无线数据终端(台式)上。



注意： 建议初次下载到 WCDMA 无线数据终端(台式)，最好使用工厂默认值。


- 3) 取下电源线（关闭电源）。
- 4) 重新接上电源线。
- 5) 在移动数据终端上选择 **2. Settings | 3. Download**。
- 6) 重新将移动数据终端放到 WCDMA 无线数据终端(台式)上。



- 7) 取下电源线（关闭电源）。
- 8) 重新接上电源线。


3.4.2 DOWNLOAD 失败 – INCORRECT PIN

当下载失败时，有可能是因为 PIN code 错误。你必须提供正确的 PIN code 再重新进行下载。



3.4.3 DOWNLOAD 失败 – PUK REQUIRED


另一个造成下载失败的原因，来自于 PUK 的需求。当在下载的画面出现 PUK required! 时，你必须跟网络管理员索取 PUK code。



3.4.4 DEFAULT SET

为了确保初次使用 WCDMA 无线数据终端(台式)的功能正常，建议先下载安装原默认值到 WCDMA 无线数据终端(台式)上。

- 1) 在移动数据终端上选择 **2. Settings | 4. Default Set**。
- 2) 将移动数据终端放到 WCDMA 无线数据终端(台式)上。




3.5 TESTING

你可以透过计算机上的 Echo Test 工具程序去测试 WCDMA 无线数据终端(台式)的基本联机传送功能。


- 注意: (1) Echo Test – 内部的拨接和 3G/GPRS 测试。
 (2) CMU200 Test – 制造厂测试用。
 (3) Signal Level – 显示目前讯号的质量。

3.5.1 3G/GPRS TESTING

- 1) 在你的桌面计算机上, 执行 Echo Test 工具程序, 选择 [TCP/IP - Server], 必要时可依照所联机的实际状态取选择适当的设定, 点选 [Start]。




- 2) 在你的移动数据终端上, 选择 **3. Test | 1. Echo Test | 1. 3G/GPRS Test**。




3.5.2 GSM TEST

1) 在你的桌面计算机上，执行 Echo Test 工具程序，选择 [Modem - TAPI]，必要时可依照所联机的实际状态取选择适当的设定（例如：若为外部的调制解调器设备，就选择 [Modem - COM] 并修改相关的设定），点选 [Start]。




2) 在你的移动数据终端上，选择 **3. Test | 1. Echo Test | 2. GSM Test**。



3.5.3 SIGNAL LEVEL

你可以透过 WCDMA 无线数据终端(台式)查看目前 3G/GPRS 讯号的质量。


- 1) 在你的移动数据终端上，选择 **3. Test | 3. Signal Level**。
- 2) 将移动数据终端放到 WCDMA 无线数据终端(台式)上。



注意： 在执行查看讯号强度的功能时，请先按 [ESC] 后再将移动数据终端移开。

3.6 ERROR CODE

当有发现到错误讯息时，可以对照参考 [ERROR CODE](#)。



固件更新

4.1 透过移动数据终端

你可以透过移动数据终端去直接下载 “8000Deploy3G.shx” 进行 WCDMA 无线数据终端(台式)的固件更新。

注意：除非有更新的固件版本，请勿更新旧版到 WCDMA 无线数据终端(台式)上。你可以用 AT 指令去查看目前的固件版本。

- 1) 下载 “8000Deploy3G.shx” 到你的移动数据终端上。安装完后，移动数据终端会自动显示出设定选单。
- 2) 在移动数据终端上，选择 **4. F/W Upgrade**。
- 3) 将移动数据终端放到 WCDMA 无线数据终端(台式)上。



- 4) 若放置时间超过或是没放好，画面会出现错误讯息。请重新再试一次。




注意：在尚未完成固件更新前，请勿将移动数据终端从 WCDMA 无线数据终端(台式)拿开或是拔掉电源。

4.2 透过 WCDMA 无线数据终端(台式)下载

除了透过上一章节所介绍的经由行动收集器方式去进行固件更新外，你还可以透过[“AT+DOWNLOAD”](#)指令去进行 WCDMA 无线数据终端(台式)固件的更新。

- 1) 首先准备一个有 IR 功能的备用无线数据终端，并确定其 baud rate 设定为 115,200bps。
- 2) 将备用无线数据终端和 WCDMA 无线数据终端(台式)的电源线分别接上并连接到电源插座。
- 3) 将备用无线数据终端座面朝下的堆栈在 WCDMA 无线数据终端(台式)上，如图所示。
- 4) 在计算机上开启 HyperTerminal 工具软件，设定连接上 WCDMA 无线数据终端(台式)好后输入“AT+DOWNLOAD”，按 [ENTER]。
- 5) 当 WCDMA 无线数据终端(台式)开始准备去下载时，TX/RX 和 LAN 指示灯会闪烁。



- 6) 离开 HyperTerminal。
- 7) 在计算机上执行 CipherLab 下载用的应用软件，像是 ProgLoad.exe。
- 8) 在下载过程中，TX/RX 和 LAN 指示灯会闪烁。
- 9) 下载完成后，WCDMA 无线数据终端(台式)会自动重新启动。

产品规格

3G 无线数据终端

通讯

频段	<ul style="list-style-type: none"> ▶ HSPA/WCDMA 800/850/900/1900/2100 MHz ▶ EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900 MHz 		
传输功率	无线模式	频段	功率等级
	WCDMA/HSPA	800/850/900/1900/2100 MHz	3
	GSM/GPRS	850/900 MHz	4
		1800/1900 MHz	1
	EDGE	850/900 MHz	E2
		1800/1900 MHz	E2
IR	波特率 = 115200 bps (默认值) 或 57600 bps		

电器特性

输入	AC 100~240 V, 50/60 Hz
输出	5V DC 2000mA

耗电量

等候中	80 mA	: 传输充电座本身
		: 建立联机
		: 没有通讯
操作中 (进行拨号连接及传输)	250 mA	: 拨号, 数据传输
		: 移动数据终端的蜂鸣器正在响
		: 移动数据终端的背光关闭
		: 移动数据终端的电源为满格状态
充电中	700 mA	: 移动数据终端的电源为关闭状态
最大电量	1000 mA	: 拨号, 数据传输
		: 移动数据终端的蜂鸣器正在响
		: 移动数据终端的背光开启
		: 移动数据终端的电池正在充电

物理特性

中央处理器	32-bit MCU	
内存	支持可更新的固件	
外壳材质	ABS plastic	
尺寸	111 mm (L) × 101 mm (W) × 57 mm (H)	
重量	约 220g	
指示灯号	三颗 LED 指示灯	
环境特性		
温度	操作温度	-10 °C ~ 60 °C
	储存温度	-20 °C ~ 70 °C
湿度	操作湿度	90% RH, non-condensing at 60 °C
	储存湿度	95% RH, non-condensing at 70 °C

PROGRAMMING SUPPORT

你可以为 Cradle_IR 和 WCDMA 无线数据终端(台式)间的通讯方式，自己编写程序。如下所例：

```
char c;
SetCommType(1,COMM_IR);                      /*Set COM1 for IR*/
open_com(1,BAUD_57600|DATA_BIT8|PARITY_NONE|HANDSHAKE_NONE);
...
clear_com(1);
write_com(1," AT\r" );                        /* Send string or char to COM1*/
while (!com_eot(1));
while (1) {
    if (read_com(1,(void*)&c) )
        /*read COM1 buffer data and save it in the C*/
        {
            ...
        }
    ...
}
```

...

注意：如果你是用 BASIC 编写程序，确定是使用默认的区隔符号 0x0d (CR)，否则请用 COM_DELIMITER() 去设定。

AT COMMANDS

下表为 GSM 和 3G/GPRS 的 AT command 说明：

AT 指令	说明	GSM 模式	3G/GPRS 模式
AT	从 WCDMA 无线数据终端(台式)取得 echo 回应	√	√
ATDT	透过 GSM 或 3G/GPRS 建立数据传输联机	√	√
ATF	装置工厂默认值	√	√
ATW	将目前的设定写入闪存内	√	√
AT+APN?	查寻目前所使用的 Access Point Name (APN)		√
AT+APN=	设定您所要连接的 Access Point Name (APN)		√
AT+BAUD=	设定波特率 (*仅适用于 3G Cradle)	√	√
AT+CHAP?	查寻 Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP) 设定		√
AT+CHAP=	设定是否使用 Set the Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP)，开启或关闭		√
AT+CLCK=SC, 2	查寻使用 PIN authentication 的相关信息	√	√
AT+CLCK=SC, <Parameter>, <PIN>	设定是否使用 PIN authentication，开启或关闭	√	√
AT+CPIN?	查寻是否有使用 PIN 或 PUK code	√	√
AT+CPIN=	为 authentication 设定 PIN code	√	√
AT+CPWD=SC	改变 SIM 卡的 PIN code	√	√
AT+DHCP?	查寻 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 设定		√
AT+DHCP=	设定是否采用 Set the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)，开启或关闭		√
AT+DLMT?	查寻 delimiter check 状态和所使用的 delimiter	√	√
AT+DLMT=	设定 delimiter check，开启或关闭	√	√
AT+DOWNLOAD	下载固件到无线数据终端	√	√
AT+ERR?	查寻在初始化程序中 error code 得最后 4 码	√	√
AT+IP?	查寻 WCDMA 无线数据终端(台式)的固定 IP 位置		√
AT+IP=	设定 WCDMA 无线数据终端(台式)的固定 IP 位置		√
AT+KVER?	查寻 WCDMA 无线数据终端(台式)kernel program 的版本	√	√
AT+PSW?	查寻 CHAP 的密码		√

AT+PSW=	设定 Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP) 的密码		✓
AT+SN?	查寻 WCDMA 无线数据终端(台式)的序号	✓	✓
AT+USER?	查寻 Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP) 的使用者名称		✓
AT+USER=	设定 Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP) 的使用者名称		✓
AT+VER?	查寻 WCDMA 无线数据终端(台式) user program 的版本	✓	✓
AT+CGSN?	查寻 15 位的 IMEI 数	✓	✓
“+++”	实务上建议每隔 5 秒下达一次 AT 指令，确保主机的确置于 3G Cradle 内。如需中断资料联机，可以使用 Escape Sequence (带有 +++ 字符) 去中断数据联机。	✓	✓

AT COMMAND SYNTAX

"AT" 或 "at" 指定必须放在每个命令行的最前方。终止一个命令行，可以输入<CR>。例如:"<CR><LF><response><CR><LF>"。

▶ Parameter [...]

表示可由使用者自己设定的参数值，如 <text> 或 <number>。

▶ (ERR_STR)

如果联机失败，在失败的“NO CARRIER”讯息后面会显示出一个字符串来表示更进一步的联机失败讯息。

▶ [ERR_CODE]


如果联机失败，在响应的讯息中应该包含一个十六进制 6 位数的错误讯息（通常从“0x”开始编码）。关于更进一步的讯息请参考 [ERROR CODE](#)。

注意：如果你是用 BASIC 编写程序，所设定使用的区隔符号必需用 0x0d (CR)，否则就要用 COM_DELIMITER()。

Escape Sequence 是由三个“+”即“+++”所组成，一旦联机成立，可以输入 Escape Sequence 去终止联机回到原本的指定模式。

注意：进行 Escape Sequence 可以终止联机，且前后等待时间固定为 1 秒。

关于 Escape Sequence 的前后置等待时间图示如下：



在进行 Escape Sequence 后的 1 秒内若没有再下其它的指令，WCDMA 无线数据终端(台式)将会立即终止联机。在正常联机不会很忙的情况下，会接收到“OK”的响应指令。

AT

执行指令

AT<CR>

回应

<CR><LF>OK<CR><LF>

举例

AT
OK

说明

此指令是用来做为移动数据终端与 WCDMA 无线数据终端(台式)之间的 **echo** 测试。进行测试时，为了确保移动数据终端有正确放置好在 WCDMA 无线数据终端(台式)上进行联机。建议每 5 秒下一次 “AT” 指令来进行测试。

参照

[Back to the Supported AT Commands.](#)

ATDT

执行指令 - GSM

ATDT[Phone_Number]<CR>

回应

<CR><LF>CONNECT(INFO)<CR><LF>

<CR><LF>NO CARRIER<CR><LF>(ERR_STR)
<CR><LF>[ERR_CODE]<CR><LF>

执行指令 - 3G/GPRS

ATDT[IP:Port]<CR>

ATDT[HostName:Port]<CR>

回应

<CR><LF>CONNECT(INFO)<CR><LF>

<CR><LF>NO CARRIER<CR><LF>(ERR_STR)
<CR><LF>[ERR_CODE]<CR><LF>

举例

ATDT0286471166

NO CARRIER

[0x0b01]

- ▶ 在进行 GSM 数据传输，但远程装置确中断联机。

ATDT0286471166

CONNECT 9600

- ▶ 进行 GSM 数据传输，且远程装置也响应其联机。

ATDT192.168.2.1:1024

CONNECT

- ▶ 成功的透过 3G/GPRS 存取点连接到远程主机。

ATDT192.168.6.176:21

NO CARRIER

[0x8005]

- ▶ 无法透过 3G/GPRS 存取点与远程主机进行联机。

ATDTgprs.Cipherlab.com.tw:20009

CONNECT

- ▶ 透过 3G/GPRS 存取点，经由远程主机的名称进行联机。

ATDTdynamicIP.xyznet.org.tw:20000

NO CARRIER

[0x9011]

- ▶ 无法透过 3G/GPRS 存取点，经由远程主机的名称进行连接。

说明

此指令是透过 GSM 或 3G/GPRS 拨号进行数据的联机，请参考上面的举例。

- ▶ 如果联机成功，会在所响应的“CONNECT”后面出线有关于 baud rate 或是联机的相关讯息的字符串。
- ▶ 如果联机失败，会在所响应的“NO CARRIER”后面显示错误码，此由 6 位所组成的错误码可提供你 更进一步的错误讯息，请参照 Error Code 对照表。

参照

AT+DLMT (GSM) AT+APN, AT+CHAP, AT+DHCP, AT+DLMT (3G/GPRS), Escape Sequence <++++>

[Back to the Supported AT Commands.](#)

ATF

执行指令

ATF<CR>

回应

<CR><LF>OK<CR><LF>

举例

ATF

OK

说明

用来显示查看工厂的默认值，说明如下：

参数	默认值	描述
unsigned char PINCode[9]	'0000'	SIM 卡的 PIN (Personal Identity Number) 值; an 由 4~8 数值所组成。
unsigned char GPRSAccessPoint[21]	internet	WCDMA 无线数据终端(台式)的 AP 名称。
3G_FLAG Flag unsigned int Reserved: 14 unsigned int DelimEnable: 1 unsigned int CHAPEnable: 1	--- 0 0	参考下面的 3G_FLAG 结构。 --- 开启检查 delimiter character 功能 0: 关闭 1: 开启 Challenge Handshake Authentication 通讯协议 0: 关闭 1: 开启
char CHAPPassword[33]	Null	Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) 密码
char CHAPUserName[33]	Null	Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) 的使用者名称。
char DelimiterChar	0x0d	间隔符号。
int DhcpEnable	1	0: 关闭 DHCP 1: 开启 DHCP
unsigned char IpAddr[4]	0,0,0,0	WCDMA 无线数据终端(台式)的固定 IP 位置。

参照

ATW

[Back to the Supported AT Commands.](#)

ATW

执行指令	回应
ATW<CR>	<CR><LF>OK<CR><LF>
举例	
ATW OK	
说明	
用来将目前的设定写入 flash 记忆储存区。	
参照	
ATF Back to the Supported AT Commands.	

AT+APN

读取指令	回应
AT+APN?<CR>	<CR><LF>[AP_Name]<CR><LF>
Example	
AT+APN? internet	▶ 使用 3G/GPRS 存取点 “internet” 。
写入指令	回应
AT+APN=[AP_Name]<CR>	<CR><LF>OK<CR><LF>
举例	
AT+APN=emome OK	▶ 将存取点的名称改为 “emome” 。
说明	
读取指令是用来读取目前所正在使用的存取点名称 (APN)。	
写入指令是用来设定所要连接的存取点名称 (APN)。	
[AP_Name] 为 3G/GPRS 存取点名称的字符串，最大为 128 字符。	
参照	
ATDT, AT+CHAP, AT+DHCP, AT+DLMT (3G/GPRS) Back to the Supported AT Commands.	

AT+BAUD

写入指令

AT+BAUD=[Parameter]<CR>

回应

<CR><LF>OK<CR><LF>

举例

AT+BAUD=1
OK

▶ 成功设定波特率为 115200。

AT+BAUD=0
OK

▶ 成功设定波特率为 57600。

说明

波特率一经设定即立刻生效并储存。关机后再开机便为此设定值。

[Parameter] 是用来指定波特率的字符参数

- ▶ Parameter =0: 指定波特率為 57600 bps
- ▶ Parameter =1: 指定波特率為 115200 bps

参照

[Back to the Supported AT Commands.](#)

AT+CHAP

读取指令	回应
AT+CHAP?<CR>	<CR><LF>DISABLE<CR><LF> <CR><LF>ENABLE<CR><LF>

举例	
AT+CHAP? DISABLE	▶ CHAP is disabled currently.

写入指令	回应
AT+CHAP=[Parameter]<CR>	<CR><LF>OK<CR><LF> <CR><LF>ERROR<CR><LF>

举例	
AT+CHAP=1 OK	▶ 成功开启 CHAP。

说明
读取指令是用来查寻 Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP) 是否有开启的设定。 写入指令是用来设定开启或是关闭 Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP)。 [Parameter] 是用来作为是否开启 CHAP 的参数设定 — ▶ Parameter =0: 关闭 CHAP ▶ Parameter =1: 开启 CHAP

参照
ATDT, AT+APN, AT+DHCP, AT+DLMT, AT+PSW, AT+USER (3G/GPRS) Back to the Supported AT Commands.

AT+CLCK=SC**读取指令**

AT+CLCK=SC,2<CR>

回应

<CR><LF>+CLCK:[Parameter]<CR><LF>

举例AT+CLCK=SC,2
+CLCK:0

- ▶ 没有使用 PIN 认证。

写入指令

AT+CLCK=SC,[Parameter],[PIN]<CR>

回应<CR><LF>OK<CR><LF>
<CR><LF>+CME ERROR<CR><LF>**举例**AT+CLCK=SC,1,0000
OK

- ▶ 开启 PIN 认证，所使用的是 PIN 码为“0000”。

AT+CLCK=SC,2,
+CME ERROR

- ▶ 不正确的指令语法。

说明

读取指令是用来查寻是否有启用 PIN 码功能。

写入指令是用来设定 PIN 认证是否要开启或是关闭。

[Parameter] 为用来设定是否开启或关闭 PIN 码的参数值 —

- ▶ Parameter =0: 关闭 PIN 认证
- ▶ Parameter =1: 开启 PIN 认证

[PIN] 为 PIN 码的字符串。

- ▶ PIN (Personal Identity Number) 为一个 4~8 数的访问代码字符串，是被用来对 SIM 卡的一个安全保护措施。当有设定 PIN 码时，存取 SIM 卡就必需输入正确的 PIN 码才可允许读取，最多可输入三次，超过三次输入错误，其 SIM 卡就会被锁住。

参照

AT+CPIN, AT+CPWD=SC

[Back to the Supported AT Commands.](#)

AT+CPIN

读取指令	回应
AT+CPIN?<CR>	<CR><LF>+CPIN:READY<CR><LF> <CR><LF>+CPIN:SIM PIN<CR><LF> <CR><LF>+CPIN:SIM PUK<CR><LF>

写入指令	回应
AT+CPIN =[PIN]<CR> AT+CPIN =[PUK],[New_PIN]<CR>	<CR><LF>OK<CR><LF> <CR><LF>ERROR<CR><LF>

举例	
AT+CPIN? +CPIN: READY AT+CPIN=0000 ERROR	▶ 成功地输入PIN码,或是没有使用PIN码认证功能。
AT+CPIN? +CPIN: SIM PIN AT+CPIN=0000 OK	▶ 需要输入PIN码。 ▶ 输入PIN码“0000”。
AT+CPIN? +CPIN: SIM PUK AT+CPIN=12345678,1111 OK	▶ 需要输入PUK码。

说明
<p>读取指令是用来查询是否需要PIN或PUK码。</p> <p>写入指令是用来设定认证的PIN码。</p> <p>[PIN] 为PIN码的字符串， [New_PIN] 为新的PIN码字符串， [PUK] 为PUK码字符串。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ PIN (Personal Identity Number) 为一个4~8数的访问代码字符串,是被用来对SIM卡的一个安全保护措施。当有设定PIN码时，存取SIM卡就必需输入正确的PIN码才可允许读取，最多可输入三次，超过三次输入错误，其SIM卡就会被锁住。 ▶ PUK (Personal Unblocking Key) 为一个8数的访问代码字符串,用来解锁用。当您的SIM卡被锁住时，需用PUK码来进行解锁。若PUK码输入错误10次，SIM卡就会永久被锁住无法恢复，就必须更换一张新的SIM卡。

参照
<p>AT+CLCK=SC, AT+CPWD=SC</p> <p>Back to the Supported AT Commands.</p>

AT+CPWD=SC

写入指令

AT+CPWD=SC,[Old_PIN],[New_PIN]<CR>

回应

<CR><LF>OK<CR><LF>
<CR><LF>ERROR<CR><LF>

举例

AT+CPWD=SC,0000,2008
OK

▶ 将 PIN 码 “0000” 改为 “2008”。

AT+CPWD=SC,2008
ERROR

▶ 指令语法不正确。

说明

写入指令是用来改变 SIM 卡的 PIN 码。

[Old_PIN] 为目前 PIN 码的设定值，[New_PIN] 为新的 PIN 码值。

- ▶ PIN (Personal Identity Number) 为一个 4~8 数的访问代码字符串，是被用来对 SIM 卡的一个安全保护措施。当输错 PIN 码三次时，SIM 卡就会被锁住。

参照

AT+CLCK=SC, AT+CPIN

[Back to the Supported AT Commands.](#)

AT+DHCP

读取指令	回应
AT+DHCP?<CR>	<CR><LF>ENABLE<CR><LF> <CR><LF>DISABLE<CR><LF>

举例	
AT+DHCP? ENABLE	▶ 查看目前是否使用 DHCP。

写入指令	回应
AT+DHCP=[Parameter]<CR>	<CR><LF>OK<CR><LF> <CR><LF>ERROR<CR><LF>

举例	
AT+DHCP=0 OK	▶ 关闭 DHCP。

说明	
<p>读取指令是用来查寻 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 的设定。</p> <p>写入指令是用来设定 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 为开启或是关闭。</p> <p>[Parameter] 为用来表示是否开启 DHCP 的参数值 —</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Parameter =0: 关闭 DHCP ▶ Parameter =1: 开启 DHCP 	

参照	
<p>ATDT, AT+APN, AT+CHAP, AT+DLMT, AT+IP (3G/GPRS)</p> <p>Back to the Supported AT Commands.</p>	

AT+DLMT

读取指令	回应
AT+DLMT?<CR>	<CR><LF>ENABLE:[HEX]<CR><LF> <CR><LF>DISABLE<CR><LF>

举例	
AT+DLMT? ENABLE:0x0d	▶ 查看是否有使用间隔符号，目前“0x0d”所代表的符号正在被使用中。
AT+DLMT? DISABLE	▶ 没有定义所要使用的符号。

写入指令	回应
AT+DLMT=[Parameter](,HEX)<CR>	<CR><LF>OK<CR><LF> <CR><LF>ERROR<CR><LF>

举例	
AT+DLMT=1,0x0a OK	▶ 成功的开启符号功能，且目前所使用的符号为“0x0a”所定义的符号。
AT+DLMT=1 ERROR	▶ 指令错误。
AT+DLMT=0 OK	▶ 关闭所定义的符号功能。

说明
读取指令是用来查寻定义符号的状态，[HEX] 为一个前面字符为“0x”的 16 进位的数值。 写入指令为用来设定所定义的间隔符号为开启或关闭。[Parameter] 是用来决定是否使用定义符号的参数值 — ▶ Parameter =0: 关闭 delimiter ▶ Parameter =1: 使用 delimiter 当参数值=1, [HEX] 为一个前面字符为“0x”的 16 进位的数值。例如:“0x0d”即为 Carriage Return (CR)。

参照
ATDT Back to the Supported AT Commands.

AT+DOWNLOAD

执行指令

AT+DOWNLOAD<CR>

回应

<CR><LF>OK<CR><LF>

例如

AT+DOWNLOAD
OK

说明

此指令用来更新固件，包括 WCDMA 无线数据终端(台式)的 user program 或 kernel program to the WCDMA 无线数据终端(台式)。当下完指令后，若响应为 “OK”，即表示 WCDMA 无线数据终端(台式)进入下载模式。

TX/RX 和 LAN 指示灯会闪烁，表示 WCDMA 无线数据终端(台式)已准备开始要下载。

参照

AT+KVER, AT+VER

[Back to the Supported AT Commands.](#)

AT+ERR

读取指令

AT+ERR?<CR>

回应

<CR><LF>[dddd]<CR><LF>

举例

AT+ERR?
0b00

说明

读取指令是用来查寻当初始化发生错误的错误码。

[dddd] 为一个至少 4 位数的错误码并且前面字符为 “0x” 的 16 进位的数值。更多的相关信息请参考错误码表。

参照

AT+KVER, AT+VER

[Back to the Supported AT Commands.](#)

AT+IP

读取指令

AT+IP?<CR>

回应

<CR><LF>[IP]<CR><LF>

举例

AT+IP?
192.168.1.2

- ▶ 查寻显示 WCDMA 无线数据终端(台式)固定 IP 位置为 192.168.1.2

写入指令

AT+IP=[IP]<CR>

回应

<CR><LF>OK<CR><LF>
<CR><LF>ERROR<CR><LF>

举例

AT+IP=192.168.2.100
OK

- ▶ 成功的配置 WCDMA 无线数据终端(台式)IP 为 192.168.2.100

AT+IP=192.168.8
ERROR

- ▶ IP 位置格式设定错误。

说明

读取指令是用来获得 WCDMA 无线数据终端(台式)的固定 IP 位置。

写入指令是用来设定 WCDMA 无线数据终端(台式)的固定 IP 位置。

[IP] 为一个用小数点做区隔的 IP 位置。

参照

AT+DHCP (3G/GPRS)

[Back to the Supported AT Commands.](#)

AT+KVER

读取指令

AT+KVER?<CR>

回应

<CR><LF>[Kernel_Version]<CR><LF>

举例

AT+KVER?

KVer: 1.00

说明

读取指令是用来获取 WCDMA 无线数据终端(台式)的 kernel program 的固件版本。

[Kernel_Version] 为用来表示 kernel 版本的字符串。

参照

AT+DOWNLOAD, AT+VER

[Back to the Supported AT Commands.](#)

AT+PSW

读取指令

AT+PSW?<CR>

回应

<CR><LF>[Password]<CR><LF>

举例

AT+PSW?
123456

▶ 查寻显示目前的 CHAP 密码为 “123456”。

写入指令

AT+PSW=[Password]<CR>

回应

<CR><LF>OK<CR><LF>

举例

AT+PSW=123456
OK

▶ 设定 CHAP 密码为 “123456”。

说明

读取指令是用来查寻 Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP) 的密码。

写入指令是用来设定 Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP) 的密码。

[Password] 为一个用来表示 CHAP 密码的字符串。最多可设定为 64 字符。

参照

AT+CHAP, AT+USER (3G/GPRS)

[Back to the Supported AT Commands.](#)

AT+SN

读取指令	回应
AT+SN?<CR>	<CR><LF>[Serial_Number]<CR><LF>

举例
AT+SN? EK8001024

说明
此读取指令是用来查寻 WCDMA 无线数据终端(台式)的序号。 [Serial_Number] 为一个仅能读取不能写入的硬件序号字符串。

参照
AT+KVER, AT+VER Back to the Supported AT Commands.

AT+USER

读取指令

AT+USER?<CR>

回应

<CR><LF>[UserName]<CR><LF>

举例

AT+USER?
Vodafone

► 目前的 CHAP 使用者名称为 "Vodafone"。

写入指令

AT+USER=[UserName]<CR>

回应

<CR><LF>OK<CR><LF>

举例

AT+USER=Vodafone
OK

► 设定 CHAP 的使用者名称为 "Vodafone"。

说明

读取指令是用来查寻 Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP) 的使用者名称。

写入指令是用来设定 Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP) 的使用者名称。

[UserName] 为一个最多可为 64 字符的 CHAP 用户名称字符串。

参照

AT+CHAP, AT+PSW (3G/GPRS)

[Back to the Supported AT Commands.](#)

AT+VER

读取指令	回应
AT+VER?<CR>	<CR><LF>[UserProgram_Version]<CR><LF>
举例	
AT+VER? Ver: 1.00	
说明	
读取指令是用来查寻 user program 的固件版本。 [UserProgram_Version] 为一个表示固件版本的字符串。	
参照	
AT+DOWNLOAD, AT+KVER Back to the Supported AT Commands.	

AT+CGSN

读取指令	回应
AT+CGSN?<CR>	<CR><LF>[ddddddddddddddd]<CR><LF>
举例	
AT+CGSN? 357249015466586	
说明	
此读取指令是用来获得查寻 IMEI。 [ddddddddddddddd] 为一个 15-位数的 IMEI 数值。	
参照	
Back to the Supported AT Commands.	

ERROR CODE

此 error code 表可以用来侦测错误的参考对照。请连络您的经销商以获取相关的 error code 讯息。

Error code 为一个 16 进位的 6 位数值 (开头显示为 "0x")。请参考下表 Error Code:

Error Code		说明
0x	0101	GSM/3G/GPRS 模块错误
0x	0201	硬件错误
0x	0301	关闭网络登录的讯息错误
0x	0401	查寻 PIN/PUK 认证状态时间逾时
0x	0402	查寻 PIN/PUK 认证状态错误
0x	0404	被要求输入 PUK 码
0x	0405	SIM 卡错误或是没有插入 SIM 卡
0x	0501	查寻所保持的 PIN 码时间超过
0x	0502	查寻所保持的 PIN 码错误
0x	050a	因无效的 PIN 码造成初始化无效
0x	0601	设定 PIN 码认证的时间超过
0x	0602	设定 PIN 码认证错误
0x	0701	关闭新的讯息指示时间超过
0x	0702	关闭新的讯息指示失败
0x	0801	自动登入主管理的时间超过
0x	0802	自动登入主管理失败
0x	0901	表示 Packet Data Protocol Context 时间超过
0x	0902	表示 Packet Data Protocol Context 错误
0x	0a01	连上 3G/GPRS 逾时
0x	0a02	连上 3G/GPRS 失败
0x	0b01	拨号时间超过
0x	0b02	拨号时间失败
0x	0c01	读取 International Mobile Equipment Identity 时间超过
0x	0c02	错误的 International Mobile Equipment Identity
0x	0e0b	现有的联机中断
0x	0f01	查寻 SIM 安全状态时间超过
0x	0f02	查寻 SIM 安全状态错误
0x	8003	3G/GPRS 网络联机协商时间超过
0x	8011	没有足够的缓冲储存器空间
0x	8012	无法去传输 link control packets

0x	8021	没有足够的缓冲储存器空间给需要密码认证的 packets
0x	8022	无法传输 authentication packets 的密码
0x	8031	没有足够的缓冲储存器空间给 IP control packets
0x	8032	无法传送 IP control packets
0x	8074	在 link control negotiation 联机中止
0x	8084	在 IP control negotiation 联机中止
0x	8095	CHAP 认证失败
0x	9001	联机到远程 IP 超时
0x	9004	联机到远程 IP 时，联机中止
0x	9010	主机名过长
0x	9011	DNS 服务器没有回应
0x	9012	在 DNS 的响应消息中没有 IP 信息
0x	9013	resource type 不正确
0x	9014	resource class 不正确
0x	a002	3G/GPRS 网络联机中止
0x	a003	TCP/IP 联机错误
0x	--ff	DCD line pulled high 所造成的联机失败