



Open Your Box

- ☒ RS51 Mobile Computer
- ☒ Rechargeable Li-ion battery
- ☒ AC Adapter
- ☒ Hand Strap
- ☒ Quick Start Guide
- ☒ Snap-on Charging & Communication Cable


Overview



Install / Remove Battery



Install SIM, SAM, & SD Card





Charging & Communication

Charging and data communication of the RS51 mobile computer can be performed via **Snap-on Charging & Communication Cable**.


To Connect the Snap-on Cable with RS51 Mobile Computer:

The pins on the device bottom serve as the sole charging & communication port; slightly fasten the cable to the port, and a "click" sound is made once it is properly connected.




To Disconnect the Snap-on Cable with RS51 Mobile Computer:

Slightly pull one of the connecting cup tab outwards to detach the cable.




For Data Transfer:

- 1) Connect your RS51 mobile computer with the snap-on cable.
- 2) Plug the opposite of the snap-on cable to your PC.



For Battery Charging:

- 1) Connect your RS51 mobile computer with the snap-on cable.
- 2) Plug the opposite of the snap-on cable into the supplied power adapter.
- 3) Plug the adapter into the electrical outlet.



Important Charging Information

Power Supply	Input: AC 100-240V, 50/60Hz; output:5V/2A CipherLab approved.
Battery Pack	3.8V 4000mAh/ 3.75V 5300mAh rechargeable Li-ion, CipherLab proprietary
Charging Time	For 4000mAh: Approx. 4 hours via adapter For 5300mAh: Approx. 6 hours via adapter

RS51 行動電腦 快速使用指南

繁體中文 簡體中文

RS51 行动电脑 快速使用指南

繁體中文 簡體中文

認證資訊請詳見：


設定 → 系統 → 關於手機 → Regulatory Information

繁體中文 簡體中文

檢視包裝內容物／检视包装内容物


- ✓ RS51行動電腦／RS51行动电脑
- ✓ 可充電式鋰電池／可充电式锂电池
- ✓ 手背帶／手背带
- ✓ 電源轉換器／电源适配器
- ✓ 快速使用指南／快速使用指南
- ✓ 卡扣式充電傳輸線／卡扣式充电传输线

概覽／概览




1. 聽筒／听筒
2. 電源鍵／电源键
3. 側面鍵／侧面键
4. 傳輸充電連接埠／传输充电端口
5. 話筒／话筒
6. 觸控螢幕／触控屏幕
7. LED指示燈／LED指示灯
(左：充電狀態／左：充电状态
右：訊息提示／右：讯息提示)
8. 光源感應器／光源感应器

9. 光源感應器／光源感应器
10. 揚聲器／扬声器
11. 音量調整鍵／音量调整键
12. 電池蓋開關／电池盖开关
13. 手背帶固定孔／手背带固定孔
14. NFC 偵測區域／NFC 侦测区域
15. 電池(蓋)／电池(盖)
16. 相機閃光燈／相机闪光灯
17. 相機／相机




6. 觸控螢幕／触控屏幕
11. 音量調整鍵／音量调整键
18. 耳機插孔／耳机插孔
19. 掃描窗／扫描窗

安裝、拆卸電池／安装、拆卸电池




安裝電池／安装电池：

- 1) 固定電池蓋下端。／固定电池盖下端。
- 2) 下壓電池上端，電池確切裝入後電池蓋開關會發出『喀』聲。
下壓電池上端，電池確切裝入后电池盖开关会发出『喀』声。
- 3) 持續按壓住電池，直至將電池蓋開關左推上鎖為止。
持续按压住电池，直至将电池盖开关左推上锁为止。



拆卸電池／拆卸电池：

- 1) 右推電池蓋開關直至發出『喀』聲即解鎖。
右推电池盖开关直至发出『喀』声即解锁。
- 2) 自電池蓋上端將電池取出。
自电池盖上端将电池取出。



安裝／安装 SIM 卡、SAM 卡、SD 卡

步驟1／步骤1：移除電池／移除电池。

步驟2／步骤2：


以指甲尖端插入卡槽保護內蓋右上方之縫隙，略為施力將內蓋向上撬起。以指甲尖端插入卡槽保护内盖右上方之缝隙，略为施力将内盖向上撬起。

步驟3／步骤3：

依圖示，將 SIM 卡、SAM 卡、SD 卡放入個別卡槽，鎖上鉸接蓋。／依图示，将 SIM 卡、SAM 卡、SD 卡放入个别卡槽，锁上铰接盖。

步驟4：將內蓋蓋回。／将内盖盖回。

步驟5：將電池裝上。／将电池装上。



安裝卡片／安装卡片：

- 1) 外推鉸接蓋。／外推铰接盖。
- 2) 向上翻開鉸接蓋。／向上翻开铰接盖。
- 3) 插入卡片後蓋上鉸接蓋，再內推上鎖。
插入卡片后盖上铰接盖，再内推上锁。




充電與傳輸／充电与传输

RS51行動電腦可透過卡扣式傳輸充電線為電池充電，或進行資料傳輸。RS51行动电脑可透过卡扣式传输充电线为电池充电，或进行数据传输。

連接RS51行動電腦與卡扣式充電線／连接RS51行动电脑与卡扣式充电线


RS51行動電腦底部的金屬接點可同時支援資料傳輸與充電。請將卡扣式傳輸充電線之充電槽輕輕扣上RS51主機底部至『喀』聲出現為止。

RS51行动电脑底部的金属接点可同时支援资料传输与充电。请将卡扣式传输充电线之充电槽轻轻扣上RS51主机底部至『喀』声出现为止。




拔除卡扣式充電線／拔除卡扣式充电线：

將充電槽任一側邊向外輕輕撥開以拔除充電線。將充电槽任一侧边向外轻轻拨开以拔除充电线。




進行資料傳輸／进行数据传输：

- 1) 連接RS51主機與卡扣式傳輸充電線。
连接RS51主机与卡扣式传输充电线。
- 2) 將卡扣式傳輸充電線另一端接上電腦。
将卡扣式传输充电线另一端接上电脑。



進行電池充電／进行电池充电：

- 1) 連接主機與卡扣式傳輸充電線。
连接主机与卡扣式传输充电线。
- 2) 將卡扣式傳輸充電線的另一端接上電源轉換器。／將卡扣式传输充电线的另一端接上电源适配器。
- 3) 將電源轉換器插入電源插座。
将电源适配器插入电源插座。



重要電源資訊／重要电源信息

電源轉換器	輸入／输入: AC 100-240V, 50/60Hz ;
電源适配器	輸出／输出: 5V/2A ; CipherLab 專用電源供應器／CipherLab 专用电源适配器
電池容量	3.8V 4000mAh/ 3.75V 5300mAh
電池容量	CipherLab 專用充電式鋰電池 CipherLab 专用充电式锂电池
充電時間	4000mAh鋰電池／4000mAh的锂电池：
充电时间	以電源轉換器充電約4小時／以电源适配器充电约4小时
	5300mAh鋰電池／5300mAh的锂电池：
	以電源轉換器充電約6小時／以电源适配器充电约6小时