


Overview / 外観



The RS35 rubber boot is used for protecting the RS35 mobile computer from impact.

RS35 ゴム保護ケースは、RS35 モバイルコンピュータを衝撃から保護するために使用されます。


Installation / 装着

Step 1:

Put the RS35 mobile computer into the rubber boot from the device upper end. If a hand strap is attached on the RS35 mobile computer, please remove it beforehand.

手順 1:

RS35 モバイルコンピュータをデバイスの上端からゴム保護ケースに入れます。
RS35 モバイルコンピュータにハンドストラップが付いている場合は、事前に取り外してください。




Step 2:

Pull aside the two bottom corners of the rubber boot separately, and cover the bottom side of the RS35 mobile computer with the two bottom corners.

手順 2:

ゴム保護ケースの2つの底の角を別々に引き、RS35 モバイルコンピュータの底面を2つの底の角で覆います。




Step 3:

Complete shielding the RS35 mobile computer by the RS35 rubber boot.

手順 3:

RS35 ゴム保護ケースでRS35 モバイルコンピュータを完全にシールドします。




Detach / デタッチ

Step 1-1:

Peeling the rubber boot by pulling aside and downward one of the bottom corners.

手順 1-1:

ゴム保護ケースの下の隅の1つを手前に引いて下に剥がします。




Step 1-2:

While pulling downward one bottom corner of the rubber boot, push out RS35 mobile computer from its back side. Repeat the same steps for another bottom corner.

手順 1-2:

ゴム保護ケースの下の角を下に引きながら、背面からRS35 モバイルコンピュータを押し出します。
別の下の隅についても同じ手順を繰り返します。




Step 2:


Take out the RS35 mobile computer.

手順 2:

RS35 モバイルコンピュータを取り出します。




概覽 / 概览




安裝保護殼 / 安装保护壳

步驟 1：
將RS35 行動電腦主機上端，對準保護殼放置入。
若RS35 行動電腦主機上裝有手背帶，請先將手背帶移除。




步驟 2：
分別向外輕拉開保護殼底端的左右二角，
並以左右二角包覆住RS35 行動電腦主機底部。

步骤 2：
分别向外轻拉开保护壳底端的左右二角，
并以左右二角包覆住RS35 行动电脑主机底部。



步驟 3：
RS35 主機放置入保護殼內完成。


步骤 3：
RS35 主机放置入保护壳内完成。



移除保護殼 / 移除保护壳


步驟 1-1：
將保護殼下端的其中一角向外並向下輕拉以剝開。

步骤 1-1：
将保护壳下端的其中一角向外并向下轻拉以剥开。



步驟 1-2：
剝開保護殼下端的其中一角的同時，由RS35 行動電腦
背面將行動電腦輕推出。以同樣步驟卸除另一角。

步骤 1-2：
剥开保护壳下端的其中一角的同时，由RS35 行动电脑
背面将行动电脑轻推出。以同样步骤卸除另一角。



步驟 2：
取出RS35 行動電腦主機。

步骤 2：
取出RS35 行动电脑主机。