

RK95 Mobile Computer Pistol


Quick Start Guide

EN 日本語

Overview / 製品外観

RK95 Pistol features a pistol-shaped grip with a trigger, designed for use in conjunction with the RK95 Mobile Computer to efficiently perform intensive scanning tasks.

RK95ピストルグリップは、トリガーつきピストル型のグリップで、RK95モバイルコンピュータと連携して、集中的なスキャンタスクを効率的に実行するために設計されています。




Installation / 装着

Step 1 :

Loosen the two screws to detach the hand strap cover on the back of the RK95 mobile computer. If a hand strap is currently attached, please remove it as well.

手順 1 :

RK95モバイルコンピュータの背面にある2本のネジを緩めて、ハンドストラップカバーを取り外します。
ハンドストラップが取り付けられている場合は、RK95モバイルコンピュータから取り外します。



Step 2 :

Remove the inner lid covering the contact pins.

手順 2 :

コンタクトピンの蓋を取り外します。

P/N: SRK95AQG02016

RK95 モバイルコンピュータピストルグリップ

クイックスタートガイド


EN 日本語

Step 3 :

Tighten the four screws to secure the pistol onto the RK95.

手順 3 :

4本のネジを締めて、ピストルグリップをRK95に固定します。



Note :

The grip strength pad serves as an accessory designed to provide a comfortable surface for users, enhancing hand strength, particularly in the pultricsues.

注記 :

補助パッドは、グリップを握る際の快適さを向上するために設計され、特に親指と人差し指の間の握り心地の良さを実現します。

Step 4 :

Peel off the release paper from the grip strength pad.

手順 4 :

補助パッドから剥離紙をはがします。

Step 5 :

Align the tenons on the grip strength pad with their respective mortises.

手順 5 :

補助パッドのほぞに対応するほぞ穴の位置に合わせます。

Step 6 :

Insert the lower tenons first, followed by the upper tenons.

手順 6 :

まず下部のほぞを挿入し、次に上部のほぞを挿入します。

Step 7 :

Firmly press the grip strength pad onto the pistol for secure attachment.

手順 7 :

補助パッドをピストルグリップにしっかり押し付けて固定します。

CipherLab Europe Representative Office.

Cahorslaan 24, 5627 BX Eindhoven, The Netherlands


Tel: +31 (0) 40 2990202

Scanning / スキャン

Step 1 : Launch the application "ReaderConfig".

Step 2 : Aim the scan window at the barcode to be read.

Step 3 : Press the trigger on the pistol grip.



手順 1 : アプリケーションReaderConfigを起動します。

手順 2 : 読み取りたいバーコードにスキャンウインドウを向けます。

手順 3 : ピストルグリップのトリガーを押してください。


Detach / 取り外し

Step 1 :

Loosen the four screws to detach the pistol from the RK95.

手順 1 :

4本のネジを緩めて、RK95からピストルグリップを取り外します。



Step 2 :

Place the inner lid back to cover the contact pins.

手順 2 :


コンタクトピンの蓋を戻します。

Step 3 :

Place the hand strap cover back on the RK95 and tighten the two screws to secure it.

手順 3 :

ハンドストラップカバーをRK95に戻し、ネジを締めて固定します。



CIPHER LAB

Copyright© 2024 CipherLab Co., Ltd.


RK95 行動電腦槍式握把
快速使用指南

繁中 简中

概覽 / 概览

RK95行動電腦槍式握把帶有觸發按鍵，須安裝於RK95行動電腦上，可高效率進行大量掃描工作。


RK95行动电脑枪式握把带有触发按键，须安装于RK95行动电脑上，可高效率进行大量扫描工作。



安裝步驟 / 安装步骤

步驟 1:
將RK95行動電腦背面的手背帶孔蓋上的2顆螺絲鬆開，並進行拆卸。
若已安裝手背帶，請一併拆下。

步骤 1:
将RK95行动电脑背面的手背带孔盖上的2颗螺丝松开，并进行拆卸。
若已安装手背带，请一併拆下。



步驟 2:
拆除保護金屬接點的內蓋。


步骤 2:
拆除保护金属接点的内盖。

RK95 行动电脑枪式握把
快速使用指南

繁中 简中

步驟 3:
鎖緊4顆螺絲以將槍式握把固定於RK95上。

步骤 3:
锁紧4颗螺丝以将枪式握把固定于RK95上。



注意:
助握墊片是為了提高抓握力而設計，乃以格外增強食指與拇指連結(即虎口)處舒適度的方式提升手部抓握力。

注意:
助握垫片是为了提高抓握力而设计，乃以格外增强食指与拇指连结(即虎口)处舒适度的方式提升手部抓握力。

步驟 4:
撕除助握墊片上的離型紙。

步骤 4:
撕除助握垫片上的离型纸。

步驟 5:
將助握墊片上的卡榫與其各自對應的榫眼對齊。





步骤 5:
将助握垫片上的卡榫与其各自对应的榫眼对齐。

步驟 6:
先插入下方的卡榫，再插入上方的卡榫。

步骤 6:
先插入下方的卡榫，再插入上方的卡榫。

步驟 7:
將助握墊片牢牢的按壓在槍式握把上，以確保其安裝穩固。

步骤 7:
将助握垫片牢牢的按压在枪式握把上，以确保其安装稳固。




掃描步驟 / 扫描步骤

步驟 1: 開啟行動電腦上的「ReaderConfig」應用程式。

步骤 2: 將掃描窗口對準要讀取的條碼。

步骤 3: 按下觸發按鍵，即完成掃描。



步骤 1: 开启行动电脑上的「ReaderConfig」应用。


步骤 2: 将扫描窗口对准要读取的条码。

步骤 3: 按下触发按键，即完成扫描。

拆卸步驟 / 拆卸步骤

步驟 1:
鬆開槍式握把上的4顆螺絲以作拆卸。

步骤 1:
松开枪式握把上的4颗螺丝以作拆卸。



步驟 2:
蓋上保護金屬接點的內蓋。

步骤 2:
盖上保护金属接点的内盖。



步驟 3:
以2顆螺絲將手背帶孔蓋鎖緊並固定回RK95上。

步骤 3:
以2颗螺丝将手背带孔盖锁紧并固定回RK95上。

